

FENDT 200 V/F/P VARIO

Udstyrsvarianter.

200 V 200 F 200 P

Motor

Reversibel ventilator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorforvarmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Transmission

Traktorstyresystemet Vario TMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vendegearsfunktion, Stop & Go-funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fartpilot	■	■	■
Bakalarm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vario-betjening

Vario-joystick	■	■	■
Multifunktionsjoystick med fartpilot, motoromdrejningshukommelse, automatiske funktioner og styring af hydrauliksystemet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forberedt til automatisk styresystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VarioActive-styring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kabine

Styrtøjle	■		■
Model med lavt tag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortkabine	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>
Aktivt kulfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftaffjedret komfortsæde	■	■	■
Varme med tretrinsblæsere	■	■	■
Klimaanlæg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integreret automatisk klimastyring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hængslet forrude/ bagrude	■	■	■
Bagrudevasker og -vasker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teleskopisk sidespejl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3, med håndfrit talesystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsevæskestand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Afbrøderkontakt til batteri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tagvindue, hængslet, med rullegardin	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>

Lys

Ekstra forlygter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbejdslygter bag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbejdslygter, A-stolpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-arbejdslygter på A-stolpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-arbejdslygter bagpå på taget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-arbejdslygter foran på taget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-blinklys og -positionslys foroven på A-stolpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Roterende advarselsblink	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chassis

Selvnivellerende forakselaffjedring, låsbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trykluftsystem et-/tokredssystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

200 V 200 F 200 P

Firehjulstræk

Komforttilkobling af firehjulstræk/differentialespærre	■	■	■
Bageste/forreste differentiale med 100 % lamelsspærre og styrevinkelsensorer	■	■	

Lift

Trækraft og trinløs blandet kontrol	■	■	■
Frihøjde, positionskontrol	■	■	■
Frontlift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Udvendigt betjent lift bag	■	■	■
Svingbar lift	■	■	
Mekanisk tværgående styring og hældningsstyring	■	■	
Hydraulisk tværgående justering og hældningsjustering med øget aktivering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stejl lift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PTO

For: 540E o/m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
For: 1000 o/m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bageste PTO 540/WZW/750 o/m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bageste PTO 540/540E/1000 o/m	■	■	■
Udvendig betjening af bageste PTO	■	■	■
Komforttilkobling af PTO, elektrohydraulisk forvalg	■	■	■

Hydraulik

Hældningsstyringsindikator, svingbar lift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tandemhydraulikpumpe, hydraulikoliekøler (42 + 33 l/min)	■	■	■
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (33 + 71 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. EHS-ventil midt og bag	■	■	■
2. EHS-ventil midt og bag	■	■	■
3. EHS-ventil midt og bag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. EHS-ventil midt og bag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. hydrauliske ventil i midten venstre/bagpå	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 EHS-ventiler venstre/midt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. hydrauliske ventil i midten venstre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ekstraudstyr

Manuelt træk	■	■	■
Automatisk anhængerkobling uden fjernbetjening, bag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontvægte, flere størrelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ballastvægte til baghjul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Redskabsmonteringsplade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 V/F/P VARIO

Tekniske data.



		207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P
Motor								
Nominel effekt ECE R 120	kW/hk	53/72	53/72	60/81	60/81	67/91	67/91	67/91
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	57/77	57/77	63/86	63/86	71/96	71/96	71/96
Antal cylindre	Antal	3	3	3	3	3	3	3
Cylinderboring/slaglængde	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Cylindervolumen	cm ³	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Nominel hastighed	omdr.	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. moment ved 1600 o/m	Nm	306	306	348	348	389	389	389
Momentstigning	%	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
Brændstofniveau	liter	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

Transmission og PTO

Transmissionstype		ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Hastighedsområde frem	km/t	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Hastighedsområde bak	km/t	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Tophastighed	km/t	40	40	40	40	40	40	40
Bagerste PTO		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Bagerste PTO (ekstraudstyr) (inklusive kørehastighedsafhængigt PTO)		540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
Forreste PTO (ekstraudstyr)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Forreste PTO (ekstraudstyr 2)		540 E	540E	540 E	540E	540E	540E	540E

Lift og hydraulik

Dobbelt hydraulikpumpe	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Pumpe med variabelt flow	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Drifttryk/styretryk	bar	200	200	200	200	200	200	200
Maks. ventiler (for/midt/bag)	Antal	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Maks. disponibel hydraulikolie­mængde	liter	25	25	25	25	25	25	25
Maks. løfte­kraft på bage­ste lift	daN	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134
Maks. løfte­kraft på front­lift	daN	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540

Dæk

Standardfordæk		7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18
Standardbagdæk		280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28
1. Fordæk (ekstraudstyr)		265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16
1. Bagdæk (ekstraudstyr)		12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/0R24
2. Fordæk (ekstraudstyr)		280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R18	280/80R18
2. Bagdæk (ekstraudstyr)		360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28
3. Fordæk (ekstraudstyr)		11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11IR16	280/70R20	340/65R18
3. Bagdæk (ekstraudstyr)		440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28

Mål

Sporvidde, for (standarddæk)	mm	794	1064	852	1064	852	1064	1212
Sporvidde, bag (standarddæk)	mm	777	1000	831	1000	831	1000	1288
Samlet bredde med standarddæk	mm	1070	1322	1151	1372	1151	1372	1679
Samlet længde	mm	3603	3708	3603	3708	3603	3708	3726
Samlet højde - komfortkabine	mm	2360	2443	2390	2462	2390	2462	2486
Samlet højde - model med lavt tag	mm	2210	2293	2240	2312	2240	2312	2336
Samlet højde - sikkerhedsramme	mm	2383		2413		2413		2509
Akselafstand	mm	2185	2185	2185	2185	2160	2185	2185

Vægte

Egenvægt (basistraktor med kabine - fulde tanke, uden fører)	kg	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	3160.0
Maks. tilladt samlet vægt	kg	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	5300.0
Maks. lodret belastning på anhængerkobling	kg	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0

	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
	73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101
	77/104	77/104	77/104	82/111	82/111	82/111
	3	3	3	3	3	3
	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
	3300	3300	3300	3300	3300	3300
	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	422	422	422	463	463	463
	27.0	27.0	27.0	37.0	37.0	37.0
	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
	40	40	40	40	40	40
	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	540E	540E	540E	540E	540E	540E

	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
	200	200	200	200	200	200
	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
	25	25	25	25	25	25
	2775	2417	3134	2775	2417	3134
	2380	2380	2540	2380	2380	2540

	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
	320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28	420/70R28
	7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16	11LR16
	280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24	420/70R24
	280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18
	360/70R24	340/85R28	420/70R28	380/70R24	340/85R28	380/85R28
	11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18
	440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28

	852	1064	1212	852	1064	1212
	831	1000	1288	857	1000	1288
	1151	1372	1679	1217	1305	1717
	3603	3708	3726	3603	3708	3701
	2390	2462	2486	2390	2462	2488
	2240	2312	2336	2240	2312	2338
	2413		2509	2413		2511
	2185	2185	2185	2185	2185	2185

	2860.0	2940.0	3160.0	2860.0	2940.0	3160.0
	4500.0	4500.0	5300.0	4500.0	4500.0	5300.0
	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0

Hvad kan vi gøre for dig?

Hvordan skiller Fendts service sig ud?

For os betyder service, at vi kender og forstår dit arbejde, så vi kan imødekomme dine krav om pålidelighed og sikkerhed og handle i din økonomiske interesse. Vi står bag vores produkter og har udviklet dem til de højeste krav og lang levetid. Vores service er partnerskabsaspektet til dit arbejde.

Kan jeg opdatere Variotronic?

Fendt Variotronic kan opdateres, så du altid har den sidste nye teknologi i din Fendt og i fremtiden på din terminal. Få yderligere oplysninger hos din Fendt-forhandler.

Hvad er Fendt Expert?

Bliv en Vario-professionel med Fendt Experts køreundervisning: Kender du alle de funktioner, du har til rådighed? Udnyt den teknologi, der findes i Fendt Vario, og lær at optimere brugen af alle funktionerne med Fendt Expert. Vores hold af professionelle undervisere vil vejlede dig i at udnytte det fulde potentiale i din Fendt-tractor. Få yderligere oplysninger hos din Fendt-forhandler og tilmeld dig i dag.

Kontakt til Fendt.

fendt.com

Du kan finde alt online - fra brochurer til tekniske specifikationer, fra rapporter om kunder eller vores virksomheder til vores Fendt-begivenhedskalender.

Fendts konfigurator

Med Fendts maskinkonfigurator kan du vælge mellem alle tilgængelige udstyrsvariationer og sammensætte den optimale maskine til din bedrift. Fendt-konfiguratoren findes online på www.fendt.com, hvor der er et link direkte til den på startsiden.

fendt.tv

Fendt døgnet rundt – vores Fendt Media Library gør det muligt. Vores internet-tv giver dig nyheder og oplysninger om Fendt døgnet rundt.

Testkørsler

“Gå ind på fendt.com og vælg Demonstrationservice på siden Service, hvor du kan melde dig til en testkørsel af dit foretrukne Fendt-køretøj.”

facebook.com/FendtGlobal

Følg os på Facebook og se nyhederne fra Fendt World. Kom og se!

instagram.com/fendt.global

Følg os på Instagram og bliv Fendt-fan. Der finder du spændende artikler om Fendt.